

edding Permanent Spray - Instructions pour peindre avec une peinture aérosol

fiche créative n° 3337

Avez-vous toujours voulu maîtriser l'art magnifique de la technique de **peinture en spray**? Ou bien avez-vous été dissuadé par des applications imparfaites, des taches irrégulières, ou une main hésitante? Ne vous inquiétez pas! Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Chacun peut apprendre à peindre au spray en un rien de temps. Voici les **13 étapes** pour devenir un maître de la peinture en spray, vous révélant tous les trucs et astuces. Ces **conseils** garantissent des résultats fantastiques avec la [peinture en spray de edding](#). Vous ne voudrez pas utiliser d'autres produits pour donner un nouveau manteau coloré aux objets. Edding et VBS vous offrent de nouvelles inspirations de peinture en spray. Le jargon technique n'est absolument pas utilisé.



Introduction à la Technique de la Peinture en Spray : Découvrez l'Artiste en Vous!

Sprayfuzius dit:

1. Ayez le Courage de la Simplicité

Avec le [spray permanent edding](#), vous n'avez besoin que du spray lui-même. Ni diluant, ni pinceau, ni agitateur. Vous pouvez commencer immédiatement. Vraiment juste du spray - rien d'autre.

2. La Bonne Préparation

Les bombes de peinture préfèrent une température ambiante confortable de 15-25°C. Assurez-vous que la bombe a atteint sa température de confort avant l'utilisation pour obtenir les meilleurs résultats.

5. L'Air Frais Assure la Clarté

Assurez-vous de travailler dans un environnement bien ventilé. L'air frais est important pour que vous puissiez respirer librement. L'extérieur ou des sous-sols bien ventilés, des ateliers ou des garages sont les endroits où vous pourrez laisser libre cours à votre créativité.

6. Protégez Votre Environnement

Couvrez tout ce qui ne doit pas recevoir de taches de peinture. Pensez aux projections de spray et protégez tout ce qui vous est cher. Concentrez-vous entièrement sur l'objet à peindre et collez soigneusement les parties qui ne doivent pas être peintes.

7. Une Bonne Visibilité Est Cruciale

Assurez-vous d'avoir suffisamment de lumière pour pouvoir vérifier que la surface est uniformément couverte de peinture en spray.

8. Préparation Appropriée des Objets

Assurez-vous que tout ce que vous souhaitez pulvériser est propre et sec. Retirez soigneusement la rouille et la graisse. Les

surfaces inégales doivent être lissées par ponçage et rebouchage. Pour les travaux fins, vous pouvez utiliser les [apprêts edding](#). Évitez de pulvériser sur des surfaces traitées avec de la peinture en résine alkydique, car la peinture pourrait s'écailler.

9. Choisir le Bon Pistolet à Peinture

Retirez la bague de sécurité du pistolet à peinture. Le [kit de pistolets à peinture](#) d'edding vous offre différentes options:

Embout étroit: Pour les travaux fins (par exemple, coques de téléphones portables et d'ordinateurs)

Embout moyen: Jet de peinture d'épaisseur moyenne, idéal pour les coins et les arêtes

Embout large: Grand surfaces rapidement peintes

Embout variable: La buse peut être réglée, particulièrement adaptée aux grandes surfaces.

7. Agiter pour un Résultat Uniforme

Agitez la bombe de peinture pendant environ trois minutes. Le son typique de la bille de mélange indique que la peinture est bien mélangée. Répétez ce processus entre chaque étape pour obtenir des résultats optimaux.

10. La Pratique Rend Parfait

Avant de commencer votre projet proprement dit, testez la peinture sur un morceau de papier journal ou sur une couverture. Ainsi, vous vous familiariserez avec le processus de pulvérisation.

11. La Bonne Technique de Pulvérisation

Adoptez en général la démarche suivante:

1. Commencez à pulvériser à l'extérieur de l'objet
2. Appuyez fermement sur le pistolet à peinture
3. Respectez la bonne distance en fonction de la force du pistolet
4. Déplacez l'aérosol lentement de haut en bas
5. Changez de direction à l'extérieur de l'objet lors de la pulvérisation

11. Parcours de Pulvérisation pour des Résultats Optimaux



Effectuez la technique du "Parcours en Croix" en pulvérisant d'abord de gauche à droite, puis de haut en bas et en répétant verticalement. C'est un bon choix pour la plupart des objets.



Pour les petits objets, le "Parcours de l'Escargot Malin" en spirale est adapté : pulvérisez de l'intérieur vers l'extérieur.

12. Surfaces Lisses grâce à la Patience

Lors du premier passage, il se peut que la surface ne soit pas immédiatement lisse. Considérez cela comme une base et repassez après une à deux minutes. Plusieurs couches fines produisent un meilleur résultat qu'un seul passage épais. Si cela ne fonctionne pas la première fois, attendez un jour et réessayez pour éviter que la peinture ne se recourbe.

13. La Post-traitement Protège Votre Succès

Si vous souhaitez éviter les rayures, les traces d'usure ou les influences météorologiques, appliquez une [couche de vernis transparente](#). Cette couche apporte également un éclat élégant à votre objet.



Nos projets de bricolage démontrent la polyvalence du spray Permanent edding! Des meubles conçus individuellement aux éléments décoratifs uniques – votre créativité ne connaît pas de limites.

Nous avons peint le banc en bois aux couleurs VBS et immortalisé le nom dessus à l'aide d'un pochoir. Les possibilités de design avec le spray Permanent edding sont presque illimitées. Désormais, le banc se trouve à l'arrêt de bus devant le marché de loisirs ici à Verden et offre à tous un siège confortable.

Faites-le Vous-même!

Vous êtes désormais entièrement équipé pour commencer vos propres projets créatifs. N'hésitez pas à vous munir de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre chef-d'œuvre de peinture en spray. Visitez notre boutique en ligne pour découvrir les meilleurs articles de peinture en spray et commencez votre aventure artisanale!

Must Have



[Permanent Spray edding 5200, mat, 200 ml, Pétrole](#)

16,20 CHF

(1 l = 81,00 CHF)

[Détails de
l'article](#)

Quantité :

1

Ajouter au panier



Nouvelles instructions

Chaque semaine directement dans ta boîte aux lettres

S'inscrire
maintenant

Liste d'articles :

Réf.	Artikelname	Quantité
755276-10	Permanent Spray edding 5200, mat, 200 mlBaies	1
755276-09	Permanent Spray edding 5200, mat, 200 mlTelemagenta	1
755276-11	Permanent Spray edding 5200, mat, 200 mlPétrole	1
755290-01	Vernis Permanent Spray eddingBrillant	1
755290-02	Vernis Permanent Spray eddingSatiné	1
755306-01	Peinture d'accroche, Permanent Spray edding 5200Universel	1
755306-03	Peinture d'accroche, Permanent Spray edding 5200Plastique	1