Untersetzer aus Beton

Anleitung Nr. 2507

Schwierigkeitsgrad: Einsteiger

Arbeitszeit: 1 Stunde

Wunderschöne und total einzigartige DIY **Betonuntersetzer** mit Kork selber machen. Mit unserer Anleitung gießen Sie die hübschen und nützlichen Untersetzer in einem **zeitlosen Design** mit langlebigen Materialen.
Gießen Sie die stabilen Untersetzer und Sie haben neben einem Hingucker einen **hervorragenden Schutz** vor unliebsamen Flecken auf Ihrem Tisch.



So werden die Untersetzer hergestellt:

Mischen Sie für 6 Untersetzer 5 bis 6 Esslöffel **Beton** laut Anleitung an. Geben Sie die Masse in die Formen und klopfen Sie diese des Öfteren leicht auf die Arbeitsfläche. Somit steigen die Luftbläschen auf und die Masse liegt gerade in der Form. Die Dicke der Untersetzer sollte 1 cm sein. Lassen Sie die Gießlinge 24 Stunden trocknen.

Nach der Trocknungszeit können Sie die **Gießlinge** entformen. Die überschüssigen Ränder sollten abgeschliffen werden, damit die Untersetzer glatt aufliegen. Anschließend tragen Sie die **Wetterschutz-Imprägnierung** mit einem Pinsel allseitig auf. Die Versiegelung schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Nun schneiden Sie das **Korkpapier** zu, damit der Beton keine Kratzer verursacht. Als Vorlage nehmen Sie einfach die Gießformen und schneiden das Korkpapier mit einem minimal kleineren Durchmesser zu. Zur sicheren Fixierung sollten Sie das selbstklebende Kork mit ein wenig Bastelkleber unterstützen.

Zum Schluss können Sie ihre fertigen Untersetzer mit einem **weißen Marker** nach Belieben verzieren. Ob Sprüche oder Motive... die Gestaltung überlassen wir Ihnen.

Extra Tipp: Wenn Ihnen der Beton zu hell ist, können Sie in die Masse ein paar Tropfen **VBS Farbkonzentrat** in schwarz dazugeben.

Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
517140-15	Beton für Kreative1,5 kg	1
10906	Wetterschutz-Imprägnierung100 ml	1
14952	edding 5300 Acrylic "Acrylmarker - Fein"Verkehrsweiß	1
110655	UHU Creativ "Styropor & Bastelfolie"	1
756556-10	VBS Farbkonzentrat, 25 mlSchwarz	1