

# Pancarte de Noël illuminée

fiche créative n° 2602

🔪🔪🔪 Degré de difficulté: Débutants

🕒 Durée de réalisation: 5 heures

Souhaitez la bienvenue à vos hôtes avec cette superbe pancarte décorative en bois. Grâce à un pochoir, un modèle, de la peinture et un peu d'huile de coude, elle est facile et rapide à réaliser !



## Fabriquer un pancarte de Noël

Appliquez une légère couche de peinture VBS Outdoor Color blanche sur l'ensemble du panneau déco en bois.

Une fois la peinture sèche, dessinez au crayon à papier un cercle bien au centre du panneau. À titre indicatif, celui de notre exemple (illustré ci-contre) mesure environ 20 cm de diamètre.

Sur une palette, mélangez à plusieurs reprises de la peinture acrylique Outdoor blanche et de la peinture acrylique Outdoor verte afin d'obtenir différentes nuances de vert.

Placez le pochoir sur le cercle puis peignez les motifs souhaités avec la peinture Outdoor. **Astuce** : pour que la couronne de sapin ait l'air d'être bien fournie, vous pouvez peindre certains motifs à plusieurs reprises en appliquant successivement au pochoir plusieurs couches de peinture déclinées dans des nuances différentes.

Réalisez les petits motifs du pochoir avec un marqueur peinture doré.

Imprimez le modèle à télécharger et reportez son inscription sur la pancarte à l'aide de papier graphite. Servez-vous ensuite d'un marqueur peinture noir pour la reproduire.

Une fois la décoration de la pancarte terminée et tout à fait sèche, protégez-la des saletés et des intempéries en vaporisant du vernis permanent. Laissez bien sécher.

À l'aide d'une chignole à main, percez plusieurs trous d'env. Ø 4 mm dans la pancarte ; ceux-ci serviront à accueillir les ampoules de la guirlande lumineuse. Fichez les ampoules dans les trous par l'arrière de la pancarte puis bloquez-les en déposant un petit point de colle thermofusible. Continuez en collant le boîtier à piles au dos de la pancarte. **Important** : Ce faisant, veillez toutefois à ce que le boîtier soit encore facile à ouvrir.

Enfin, attachez un morceau de cordelette en lurex à chaque crochet au dos de la pancarte afin de pouvoir l'accrocher aisément.

## Liste d'articles :

Réf.	Artikelname	Quantité
689458-02	Guirlande lumineuse mini LED pour extérieur VBS, avec minuteur 6/18 h20 LED	1
281591	Plaque en bois / Panneau décoratif VBS	1
755337-02	VBS Outdoor Color, 100 mlBlanc	1
755337-30	VBS Outdoor Color, 100 mlVert foncé	1
755337-58	VBS Outdoor Color, 100 mlBrun	1
330350	Eponges à peindre VBS, 3 pièces	1
567732-10	POSCA PC-3MOr	1
567732-07	POSCA PC-3MNoir	1
970358	Jeu de chignoles, 3 pc.	1
560566	Papier graphite	1
18380	Cordelette coton à fils de lurex et cœur fil de fer flexibleBlanc/Argent	1
755290-02	Vernis Permanent Spray eddingSatiné	1