

# Siebdruck Walross-Kissen

Anleitung Nr. 1776

Schwierigkeitsgrad: Einsteiger 🍃🍃🍃🍃

Arbeitszeit: 1 Stunde

**Siebdruck** –eine alte Technik wird neu entdeckt! Mit dieser Technik lassen sich trendige Textilien herstellen.

Durch diese Drucktechnik wird Farbe mit einem Rakel durch ein feinmaschiges Gewebe auf das zu bedruckende Material gedruckt. Natürlich können Sie neben Textilien auch tolle Papiere, Holz- und Keramikartikel bedrucken. Probieren Sie es gleich aus!



Bevor der kreative Teil beginnt, sollten Sie Ihre Arbeitsfläche sorgfältig mit Folie oder alten Zeitungen abdecken, um Verunreinigungen zu vermeiden. Legen Sie nun Papier, Pappe oder Folie zwischen die Stofflagen, damit die Farbe später nicht durch den Stoff durchdrückt.

Laden Sie sich die kostenlose Motiv-Vorlage herunter und drucken Sie diese aus. Schneiden Sie die Vorlage vorsichtig mit einem Cuttermesser aus. Hierbei gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten: die Negativ- und die

Positivschablone. Bei der Negativschablone werden die Linien und die Formen des Motivs ausgeschnitten. Diese Bereiche sind dann später weiß. Bei der Positivschablone bleiben die Linien und Formen des Motivs stehen und die anderen Bereiche werden entfernt. Die fertige Schablone wird mit einem Klebeband auf die flache Siebseite geklebt. Positionieren Sie das Sieb mit der flachen Seite so, dass das Papier das Textil berührt.

Rühren Sie nun die Farbe gut durch, geben Sie in einer Linie (ca. 1 cm breit) auf den oberen Siebrand die Farbe. Die Farbe wird anschließend mit dem Rakel – mit sanftem Druck – von oben nach unten über das Motiv gezogen. Überprüfen Sie, dass auf allen zu bedruckenden Stellen Farbe ist. Falls Sie noch freie Stellen sehen, wiederholen Sie diesen Vorgang und ziehen Sie den Rakel mit gleichmäßigem Druck von oben nach unten. Dadurch wird die Farbe auf das Textil übertragen.

Lösen Sie vorsichtig das Sieb vom Textil. Sollten Sie nun noch eine andere Farbe verwenden wollen, waschen Sie das Sieb gründlich und wiederholen Sie das Vorgehen mit dem Rakel. Sobald der Druckvorgang abgeschlossen ist, sollte das Sieb sofort mit Wasser gereinigt werden. Lassen Sie die Farbe gut trocknen.

Nachdem die Farbe getrocknet ist, wird das Textil im Backofen 8 Minuten bei 150 °C fixiert oder 3 Minuten ohne Dampf gebügelt. Nach dem Fixieren kann das Textil bei 40 Grad gewaschen werden.

## Must Have

Dauerhaft reduziert



### Marabu Textil Print Screen-Set, 4-tlg.

Anzahl Teile: 4

● **29,90 CHF**  
35,95 CHF

[🔗](#) Artikeldetails

Anzahl:



1



In den  
Warenkorb



## Artikelangaben:

<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikelname</b>	<b>Menge</b>
305204	Marabu Textil Print Screen-Set, 4-tlg.	1
337601	VBS Kissenhülle, Weiß, 39 x 39 cm	1
70522	Krepp-Klebeband, 50 m	1