

# Photophores bouteilles habillés de rotin et de bandes de cuir

fiche créative n° 2249

Degré de difficulté: Débutants 

Durée de réalisation: 2 heures 30 minutes

Quels beaux accroche-regards dans un jardin, sur une terrasse ou un balcon que ces photophores aux allures de bouteilles, parés d'un fourreau de rotin et enrubannés de papier cuir ! Une fantastique décoration estivale un tantinet vintage...



1. Pour chaque **photophore bouteille**, sectionnez à la **pince coupante 7 brins de rotin de 25 cm** ; ces derniers serviront de montants au tressage en rotin.

2. Plongez les **montants en rotin** dans de l'eau tiède pour les assouplir. Les brins de rotin peuvent aisément rester dans l'eau pendant toute la durée du travail.

3. Placez les montants en rotin à égale distance les uns des autres autour du photophore bouteille et fixez-les à mi-hauteur avec de l'adhésif de masquage afin qu'ils ne glissent lors du tressage.

4. Tressez le bas des montants en rotin entre eux de gauche à droite afin de les bloquer. Pour ce faire, faites passer chaque montant devant le montant suivant et derrière celui d'après et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les brins aient été travaillés.

5. Maintenant, le **tressage du rotin** peut commencer. Les brins de rotin à travailler ont au préalable été plongés dans l'eau tiède. Saisissez un premier brin et glissez-le sous le premier montant, sur le suivant et sous celui d'après et ainsi de suite. Dès lors que le brin se termine, poursuivez le travail avec un autre.

**Important** : Le rotin est un **matériau naturel** ; c'est

pourquoi ses brins peuvent être de longueur différente et donc lors du tressage, les changements de brin surviennent à différents endroits absolument invisibles une fois l'ouvrage terminé. Veillez bien à ce que l'écartement des montants reste identique tout au long du tressage.

6. Une fois les photophores habillés de rotin jusqu'à mi-hauteur, tressez les montants entre eux comme précédemment pour les bloquer.

7. Coupez deux **bandes de papier cuir** d'une longueur suffisante pour faire le tour du photophore ; vous les placerez en haut (sous le fourreau en rotin) et en bas du photophore.

8. À l'aide de la **perforatrice**, faites des trous dans les bandes de papier, de préférence, à égale distance les uns des autres pour fermer les bandes de papier horizontales et les relier aux bandes de papier verticales. Découpez les bandes de papier cuir verticales.

9. Fermez et reliez toutes les bandes de papier cuir avec des **attaches parisiennes**.

## Must Have



[Photophore VBS « Bouteille », hauteur 29 cm](#)

● **9,30 CHF**

[Détails de l'article](#)

Quantité  
:



1



Ajouter  
au panier

Liste d'articles :

<b>Réf.</b>	<b>Nom de l'article</b>	<b>Quantité</b>
650885	Moelle de rotin VBS, ruban bleu, Ø 2 mm 125 g	1
76663002	Photophore VBS « Bouteille », hauteur 22 cm	1
76663001	Photophore VBS « Bouteille », hauteur 29 cm	1
15229	Bande papier cuir en rouleau	1
133050	Perforatrice VBS	1
15396	Attaches parisiennes	1